リンナイ グリル付ガステーブル

Rinnai


家庭用

取扱説明書

保証書別添

品 名	型式の呼び	トッププレート
ハオ S630VGTS(B)-L ハオ S630VGTS(MB)-L ハオ S630VGTS(SL)-L	RTS-S630VGTS-L	ガラストップ
ハオ S630VCTS(GR)-L ハオ S630VCTS(DB)-L	RTS-S630VCTS-L RTS-S630VCTS(G)-L	
ハオ S630VCTS(B)-L ハオ S630VCTS(MG)-L RTE-S63VCTS(DB)L ハオ S631VCTS(GR)-L RKGSV655E6L	RTS-S630VCTS-L	ホーロートップ
ハオ S630VGTS(B)-R ハオ S630VGTS(MB)-R ハオ S630VGTS(SL)-R	RTS-S630VGTS-R	ガラストップ
ハオ S630VCTS(GR)-R ハオ S630VCTS(DB)-R	RTS-S630VCTS-R RTS-S630VCTS(G)-R	
ハオ S630VCTS(B)-R ハオ S630VCTS(MG)-R RTE-S63VCTS(DB)R ハオ S631VCTS(GR)-R RKGSV655E6R	RTS-S630VCTS-R	ホーロートップ

よく読んで 安全に正しく お使いください。



SI センサーコンロ

ご愛用の皆様へ


このたびはリンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読み いただき安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書と別添の「保証書」の内容をよくご確認のうえ、 大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされます と著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または もよりの当社事業所にて再購入してください。

もくじ	ページ
各部のなまえと特長	1~3
安全上のご注意(必ずお守りください)	4~9
機器の設置	10 · 11
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	12
コンロ	13~22
使用中に自動的に弱火になったと	ときは 21
グリル	23~26
使用中に消火したときは	27
お手入れのしかた	28~30
故障かな?と思ったら	31~36
交換部品(お客様にて取り替え可能な消	耗部品)37
別売部品のご紹介	37
長期間使用しない場合	38
廃棄時のお願い	38
アフターサービス	38
仕様	裏表紙

1

各部のなまえと特長



操作部の説明

揚げもの設定温度表示ランプ

揚げものモード(140·160·180·200℃)設定時に設定された温度を点灯で表示します。

コンロ調理タイマーモード表示ランプ

コンロ調理タイマーモード設定時に点灯します。

センサー解除スイッチ

センサー解除モード設定時に 使用します。 **21**

センサー解除モード表示ランプ

センサー解除モード設定時に点灯します。

炊飯モード表示ランプ


炊飯モード(ごはんモード・おか ゆモード)設定時に点灯します。

湯わかしモード表示ランプ

湯わかしモード設定時に点灯しま す。

タイマーセットスイッチ

加熱時間を変更するときに使用します。〔コンロ調理タイマーの場合⊕スイッチで最大90分まで、グリル調理タイマーの場合⊕スイッチで最大15分(庫内温度がある程度上がっている場合は10分)、⊖スイッチで最小1分まで設定できます。〕



揚げものスイッチ

揚げものモード(140·160·180·200℃) 設定時に使用します。

■揚げもの温度調節機能

天ぷら・フライなどの揚げものを調理する時に油の温度を一定に保つことができます。スイッチを押すことにより 140 $^{\circ}$ $^{\circ$

タイマー表示部 1919

タイマースイッチを押すと「!」を表示します。また、グリルを点火すると「9」または「5」を表示します。調理に適した時間に設定してご使用ください。加熱時間(残り時間)を表示します。時間がくると自動で消火します。消火したら、操作ボタンを必ずもどしてください。

湯わかし・炊飯スイッチ

湯わかしモード・炊飯モード設定時に使用します。

■湯わかし自動消火機能

沸とう後、自動的に弱火になり、約5分後に自動消火する機能です。消火したら、操作ボタンを必ずもどしてください。

■炊飯機能

別売の炊飯専用釜・炊飯なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。スイッチを押すことにより(ごはん、おかゆ)の2つのモードに設定できます。炊飯時は必ず火力調節つまみを の位置に合わせてご使用ください。炊飯終了後(むらし完了後)、操作ボタンを必ずもどしてください。

タイマースイッチ

コンロ調理タイマーモード設定時に使用します。

■コンロ調理タイマー自動消火機能 18

時間を設定すると、自動消火する機能です。消火 したら、操作ボタンを必ずもどしてください。

※上図は強火力バーナーが左側の機器の場合です。 強火力バーナーが右側の機器の場合、コンロ調理 タイマーモード表示の左コンロ、右コンロが上下 入れ替わります。



各部のなまえと特長

コンロ部の主な機能

●炊飯機能 14

(標準バーナー側のみ)

なべで自動炊飯できます。

別売の炊飯専用釜・炊飯なべをお使いいただくと、 上手に炊飯できます。スイッチを押すことにより (ごはん、おかゆ)の2つのモードに設定できます。

●揚げもの温度調節機能 17

(標準バーナー側のみ)

天ぷら油の温度を一定に保ちます。火力を自動的に調節し、フライパンでホットケーキやお好み焼き、ギョーザなどもおいしく焼くことができます。 スイッチを押すことにより140℃、160℃、180℃、200℃の4段階の温度を設定することができます。

●天ぷら油過熱防止機能 😝 🕦 27

(標準バーナー・強火力バーナー) 天ぷら・フライなどの揚げ ものを調理中、調理油が 過熱されても、自然発火温 度に達する前に自動消火 します。(必ず指定以上の 油量でご使用ください。)



●湯わかし自動消火機能 20

(標準バーナー側のみ)

沸とうするとお知らせ後、自動的に弱火になりそのままにしておくと、約5分後に自動消火します。

●コンロ調理タイマー自動消火機能 18

(標準バーナー・強火力バーナー)

1~90分まで1分単位で設定でき、設定時間経過後、自動消火します。(切替式のため、標準バーナーまたは強火力バーナーどちらかのバーナーのみの設定となります。)

●コンロ消し忘れ消火機能 22 27

(標準バーナー・強火力バーナー) 点火してから約2時間で自 動消火します。



●焦げつき消火機能 図 図

(標準バーナー・強火力バーナー)

煮もの調理などで水分がなくなり、なべ底が焦げついてくると、なべを傷める前に自動消火します。 (なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの 程度は異なります。)

なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げ つき消火機能が正常に働かないことがあります。

●センサー解除機能 21

(強火力バーナー側のみ)

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を 一時的に解除します。

このモードで連続使用できる時間は約30分です。 ただし、なべの異常過熱を防止するため、強火・ 弱火と自動的に火力を調節します。

グリル部の主な機能

●水のいらない両面焼グリル ②

グリル皿にはクリアコート加工してありますので、 煮こぼれなどの汚れが取れやすく、お手入れが簡 単です。

●グリル過熱防止センサー 28 27

魚などの調理物を焼き過ぎたり、から焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

コンロ・グリル操作ボタンもどし忘れお知らせ機能

炊飯機能、コンロ調理タイマー自動消火機能、湯わかし自動消火機能が働き、自動消火したり、他の安全機能により消火したときに、操作ボタンはもどりません。もどし忘れると、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせしますので消火の状態にもどしてください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

安全上のご注意 必ずお守りください

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▶絵表示について次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



換気必要

△危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具の スイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話 を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する


①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセント からソケットをはずす)



②窓や戸を開けガ スを外に出す。

③もよりのガス事 業者(供給業者) に連絡する。






■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグ ループ)以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼に より一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけど をしたり、機器が故障する場合があります。わか らない場合はお買い求めの販売店、またはもより の当社事業所に問い合わせてください。

転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示と一 致していることを確認してください。




安全上のご注意 必ずお守りください

15cm以上

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められて いますので、必ず守ってください)可燃物との距離が守れない 場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。(11 37 参照) また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必 ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販 売店、またはもよりの当社事業所にご相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離 を確実に離す



熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、スプ レー缶が爆発したり 火災の原因になりま す。

■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベン ジンなど引火のおそれのあるものを使用し ない

引火して火災の 原因になります。



■ガスコードを使用する場合は、器具用スリ ムプラグおよびガスコードの取扱説明書に 従って接続する


「ガスコードなどでコンセント接続する場合」 (11) を参照してください。間違った接続 はガス漏れの原因になります。





■ガス用ゴム管(ソフトコード) は赤い線まで 差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になり ます。



■ガス接続口に汚れやゴミがない ようにする

ガス漏れの原因になります。



■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭 気、異常音を感じた場合、使用途中で消火し た場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉 める(つまみのないガスコンセントの場合は、 ガスコンセントからソケットをはずす)

100cm以上

故障かな?と思ったら(31~36)に従い処 置をする。



15cm以上

(可燃性の壁の場合)



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をし ない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になり ます。特に天ぷら、揚げものをしているとき

やグリルを使用していると きは、その場を離れないで ください。離れるときは必 ず消火してください。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する 場合は検査合格マークまたは JIS マークの 入っているものを使用し、ひび割れたゴム 管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス 漏れの原因になります。ビニール管 は絶対に使用しないでください。 またガス用ゴム管はときどき 点検して古くなった場合は取 り替えてください。 ビニール管

■ゴム管の継ぎたしや 二又分岐はしない

ガス漏れの原因になり ます。





■ガスコードの長さが合わない為に高温部に 触れたり、機器の下を通したり、機器に触 れたりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に なります。



⚠警告

■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になり ゴム管がとけてガス 漏れの原因となります。



■グリルを続けて使用する場合はそのつどグリル皿にたまった脂などを取り除く また 使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が 過熱されて発火し、グリ ル排気口より炎が出るこ とがあります。脂の多い 調理物(とり肉など)は 特に注意してください。



一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■アルミはく製しる受け、省エネごとくなど の補助具は使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。



アルミはく製しる受け

省エネごとく

■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油など 間野が発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。 焼





■火がついたまま持ち運ばない


火災、やけどの原因となります。



■グリル排気口をタオル、 ふきんなどでふさがない ๑

不完全燃焼や火災の原因になります。





アルミはくの上に脂 _{アルミは}がたまり発火する 原因になります。





■グリル皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱され燃えて 火災の原因となります。







■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する。またグリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきん などが燃えること があります。





■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特に グリルは消し忘れをしやすいので、機器から 離れるときは必ず消火してください。





■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれが あります。



また、火災の原因になります。

企注意

■魚を取り出すときなどは手や 腕がグリルとびらやガラス に触れないようにする

手や腕が触れるとやけどをする ことがあります。 グリルとびら インをいっぱいまで引き出してください。



■グリル皿の持ち運びはていねいに

使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が高温になっています。 $_{n}$

こぼすとやけどをす る原因になります。





安全上のご注意 必ずお守りください

企注意

■グリルとびら取っ手の ガラス付近には触れない

使用中、使用直後は高温に なっており、やけどをする 原因になります。





■グリル排気口に手や顔などを近づけない またなべの取っ手を 排気口に向けない

グリル排気口から高温 の排気が出ます。やけ どやなべの取っ手が過 熱され取っ手を焼損す る原因になります。






■グリル皿を持ち運びする際は、さめてから 持ち運ぶ


使用中、使用直後はグリル皿が高温になって います。やけどをするおそれがあります。



■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリ ルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で







■とり肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの 排気口から炎が出る場合があります。やけど や火災などの原因になります。



■コンロ・グリル使用中、使用直後しば らくはトッププレート枠・トッププレー ト(ガラス面)に触れない



高温になっていますのでやけどをする原因になります。

■点火操作時や使用中は バーナー付近に顔を近 づけ過ぎない 炎や熱で顔をやけどする





おそれがあります。

■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以 外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱 異常燃焼による 機器焼損の原因 になります。



■コンロには石焼いもつぼ は使用しない

異常過熱による機器損傷の 原因になります。



■グリルとびらを開けたまま グリルを使用しない

トッププレート前部を焦 がしたり、機器の上部が「パネル 異常に過熱され、やけど をする原因になります。



■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れな いで使用してください。グリル皿が浅くなってい るため、こぼれてやけどをする原因になります。



■グリルとびらに重いものをのせたり、強い 力を加えない

グリル皿受けが変形したり、グリルとびらが はずれ、けがや機器破損の原因になります。



■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂 に引火した場合は、



①操作ボタンを押して消火する。

②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③消火後、点検を依頼する。

■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節 つまみ・グリルとびら取っ手以外 には触れない

やけどをすることがあります。とくに幼い お子様がいる家庭ではご注意ください。




■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけ ない衝撃を加えない

ガラスが割れてけがを する原因になります。



■やかん、なべなどの大きさに合わせて 火力を調節する



火力が強いとやかん、なべなどの 取っ手が焼損したり、手に触れる とやけどをする原因になります。



■点火操作をしても点火しない場合は操作ボ タンを消火の状態にもどし、周囲のガスが なくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火し て、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそ れがあります。



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気

をじゅうぶん切って からセットする

炎口がつまったまま 使用すると異常燃焼 の原因になります。






△注意

■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気 をしてください。換気をしないと不完全燃焼 による一酸化炭素中毒のおそれがあります。





■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が 正しく働かないなどの原因になります。



換気必要

■片手なべや底の丸いなべは不安定な 状態で使用しない


なべが傾いてやけどをするおそれがあります。 なべの種類によっては、傾いたり、す べりやすいものがあります。小さな片 手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手 を持ちながら調理してください。



■バーナーキャップは誤ったセットで使用し ない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点 火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こし たり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険 です。






-キャップの裏返し

誤ったセットの例

■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場 合があります。また、動きが悪いとなべなど が傾き、お湯などがこぼれ やけどをする原因にもなり





■使用中は手や衣類を炎、バーナー、 排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣類に着火した り、排気熱によるやけどのおそれ があります。なべを動かすときや 炎の大きさが自動的に弱火から強 火へ切り替わるときがあるので注 意してください。



■ごとくをはずしてなべなどを直接 コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を 設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の 原因になります。



■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因に なります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が 傾いてやけどやけがのおそれがあります。



■機器を水につけたり、水をかけたりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突 起物などでけがをすることがあります。



■温度センサーに強い ショックを加えたり キズをつけない

なべ底にセンサーが 密着しなくなり、調 理油が発火する場合・ があります。



天ぷら油過熱防止機能について

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、 消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度セン サーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に 自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせし ます。揚げもの調理をされるときは、必ず温度センサーとなべ底 が密着していることを確認し、適切ななべの種類と油量をお守り ください。使用方法をお守りいただけなければ、調理油の過熱に よる発火を防止できないことがあります。

■強火力バーナーのセンサー解除モ ードは揚げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火 するおそれがあります。



安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

■温度センサーとなべ底が密着しているか確認する


温度センサーが傾いていたり、なべとの間にすき間があると、温度センサーがなべ底温度を正しく検知できず、発火や途中消火の原因になります。



■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

中華なべ用補助ごとくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。

■底が広く浅いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすいので使用しない



■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいなべは使用 しない








耐熱ガラス容器

■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。 長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。 特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理 油につかっていないと、発火するおそれがあります。





お願い

- ・コンロで焼き網やコンロをおおうような鉄板は使わないでください。機器の異常過熱によりごとくや バーナーリングを早くいためます。
- 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふき取ってください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- もちは、グリルで火力をしぼってようすを見ながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意してください。
- ・弱火は火力を小さくしぼれるようにしています。消し忘れに注意してください。
- なべの形状や材質によっては、強火で長時間で使用された場合に、まれになべとごとくがくっつくことがあるので、なべを動かすときは注意してください。
- 調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえてください。
- 熱くなったなべなどをラベルの上に置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。



機器の設置

設置前の準備と確認


- ●型式の呼び·ガス種·製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- ●機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか確認します。
- ●輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので 全部取り除いてください。

型式の呼び ガス種(ガスグループ)



部品の取り付け

標準バーナー・強火力バーナー



バーナーキャップ(強火力バーナー・標準バーナー)

製造年月~



バーナーキャップの凸部を機器後方に向け、ピンをバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認する。強火力バーナー用には「H」の刻印が表示してあります。標準バーナー用とまちがえのないようにセットしてください。

※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

ごとく

ごとくは内側の凸部 2 個所をバーナーリング凹部に入れて正しくセットしてください。






バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へご相談ください。

■バーナーキャップは正しくセットする

バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合があります。




誤ったセットの例

■ごとくは正しくセットする

誤ったセットをするとなべ などが不安定になり、傾い たり、倒れたりします。






単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

乾電池のセットのしかた


①電池ケースを持って手前に引き出す。

(お願い)

電池ケースは取りはずせない 構造になっていますので、無 理に引っ張ったり押さえたり しないでください。



②電池ケースに 表示してある ⊕側 ⊝側を 確認して正し くセットする。



③電池ケースを 奥までしっか り押し込む。



お願い

- 電池ケースに水などの異物が入った場合、接触不良の原因となりますので、ふき取ってきれいにしてください。
- ・アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。(付属のアルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- ・アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内 と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ・新しいアルカリ乾電池を2本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池は、機器が冷えてから交換してください。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの○端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

機器の設置


設置場所及び周囲の防火措置

設置場所

- ●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ●機器の上に湯沸器のない場所
- ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- ●落下物の危険のない場所
- ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- ●周囲に可燃物(木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・棚など)のある場合
 - ・トッププレートより上面の側面および後面は 15cm以上、上部はトッププレート上面より 100cm以上離す。

15cm以上

・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。 37





100cm以上

(3,2)


• 別売の指定の防熱 板を必ずご使用く ださい。 **87**

▼15cm以上

防熱板についてはお買い上げ の販売店、またはもよりの当 社事業所にお問い合わせく ださい。

ゴム管(ソフトコード)の接続


- ・ガス用ゴム管〈ソフトコード〉(内径9.5mm ø・JIS マーク入り)を用い、折れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く(2m以下で適当にゆとりをもたせる)ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このときゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に触れないようにして接続します。
- ・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める。



ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムプラグを梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで押し込みます。

ガス栓側の接続

(ガス栓がガステーブルコンロ用であることを確認してください。)

①**ガス栓を開けるとき** コンセント継手を"カチッ" と音がするまで確実に差 し込む



- ②**ガス栓を閉めるとき** コンセント継手のすべり リング(白色) を手前に
 - リング(白色)を手前に引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

お願い

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス 栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。 機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

ガスコンセントについて

『ガスコンセント』は、 ガスコードなどを取り 付けると自動的に開栓 し、取りはずすと自動 的に閉栓します。 **◆ふたを開ける** ふたの右端を 押します。



◆**取り付ける** "カチッ"と音が するまで差し込 みます。




◆**取りはずす** 右端にあるふた を押します。



点火・火力調節・消火のしかた

※前面パネルの表示と操作ボタンを確認してから点火ください。



標準バーナー用操作ボタン 66

強火力バーナー用操作ボタン ዕዕዕ


グリル用操作ボタン

点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないとき のために操作ボタンを作動させない機構です。


火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念 のためお部屋のガス栓を閉め、また点火ロックをしてくだ さい。(点火ロックは「ロック▶」の矢印方向へいっぱい までスライドさせてください。)

備 進





点火ロックつまみをロックの矢印と反対 側にいっぱいまでスライドさせ点火ロッ クを解除します。




- ●操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。 パチパチ放電しても、押し不足ですと点火しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個 所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ・操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火 して点火確認ランプ、グリル調理タイマー表示が点灯 すると同時に止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーとグリル 上火バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは「中 火 | の方向に移動します。




■点火操作をしても点火しない場合は操 作ボタンを消火の状態にもどし、周囲 のガスがなくなってから再度点火操作 をする。

3 火力調節



- ●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を 調節する。
- (コンロ) 急激な操作をすると消火する場合があります ので、ゆっくりと操作してください。
- (グリル) 焼き具合は火力の強・弱と調理タイマーの設 定時間で調節してください。(火力は上火、下 火それぞれ別に調節できます。)





- ●操作ボタンを押して消火する。
- ●必ず火が消えたことを確認する。



コンロバーナーは消火時にポンという音がする 場合がありますが、これは火が消えた時の音で 異常ではありません。(コンロバーナーに風が 当たるような場合は、ポンという音がしやすく なります。)

コンロ

使用できるなべと温度センサーについて

調理油の量

- 揚げもの調理をする場合は必ず 200ml 以上で使用してください。少ないと発火することがあります。
- 揚げものモードで油の温度を設定する場合は、500ml ~ 1 l で使用してください。 最適な範囲からはずれると正しく温度調節できないことがあります。

0

なべの重さとのせかた

- なべの重さは調理物の重さを含め 300g 以上で安定します。安定性の悪いなべは使用しないでください。
- なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。
- 特に揚げものモードや湯わかしモードなどの温調機能を使用する場合は底が平らな金属製のなべを使用してください。



温度センサーに適したなべ

○:適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

なべの種類	油料理(揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)	温 揚げものモード (DZ 参照)	周 機 能 湯わかしモード (20参照)
アルミ 銅	(油量		(油量	0
底の平らなアルミ製中華なべ	200ml以上)		500ml~1l)	(水量 500ml~2l)
鉄・ホーロー ステンレス (厚手)	(油量	\cap	(油量	\circ
底の平らな鉄製中華なべ	200ml以上)		500ml~1l)	(水量 500ml~2l)
ステンレス(薄手:なべ底厚み2.5 mm未満)	×	\cap	(油量	0
			500ml~1l)	(水量 500ml~2l)
土なべ 耐熱ガラス容器	×	(ただし、消火する 場合があります)	×	×
圧力なべ	×	(ただし、消火する 場合があります)	×	×
無水なべ多層なべ	(油量 200ml以上)	0	×	(水量 500ml~2l)

中華なべについて

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類や使いかたによってはなべが安定せず、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できません。

このような調理には、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください

●温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合、安全機能が働いて自動的に消火します。次のような調理にはセンサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。 [2] 〈高温になりやすい調理〉

焼きもの:お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど

炒めもの:ソーセージ炒めなど 炒りもの:ごま炒り・大豆炒りなど

お手持ちの計量

カップ(180ml用)で お米を正しく計り、

たっぷりの水で

炊飯機能(標準バーナーのみ)

- ●「ごはんモード」と「おかゆモード」があります。
- 炊飯に適したなべを使用してください。
- 2 度炊きや温めなおしは、できません。

お米の準備

- ①たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- ②「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- ※無洗米の場合は、1・2度すすいで洗い流し、にごりを少なくしてください。 にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になります。
- お米をとぎ足りない場合はニオイ、黄ばみ、炊飯が上手にできない原因になります。
- 砕け米、粉米などが混じって炊飯されますと、風味を損ね、炊きむら、着色の原因となります。
- 泡立て器は絶対に使用しないでください。

水加減とお米を浸す時間について

●水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

水加減

米	Ψ Λ ≡		¥ Λ ■		米の量水量		
	U)	里	炊 飯	お <i>t</i> .), M	ポーイーント	
容量	重量	合 数		全がゆ	七分がゆ		
45ml	38g	0.25 合		360ml	470ml	- ●別売の炊飯専用釜(RTR-03D)は1~3合、炊飯なべは	
90ml	75g	0.5 合	_	540ml	630ml	1~3合(RTR-300D1)または、1~5合(RTR-500)	
180ml	150g	1合	300ml	900ml	_	まで炊飯することができますが、米の質・水の量など	
270ml	225g	1.5 合	390ml	_	_	によってふきこぼれがひどくなる場合があります。	
360ml	300g	2合	480ml	_	_	● 180ml 用計量カップを使うと、1 カップ米 1 合・	
450ml	375g	2.5 合	580ml	_	—	水 180ml となります。	
540ml	450g	3合	670ml	_	—	●炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を	
720ml	600g	4合	930ml			余分に加えてください。 ●おかゆモードは、お米からおかゆを作る機能です。	
900ml	750g	5合	1130ml	_	_	●のカッダに一下は、の木カンののカッダで下の機能にす。	

お米を水に浸す時間の目安

- ●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- ●洗米してすぐのお米では、ごはんが固く炊き上がります。また、無洗米の場合は洗米してすぐに炊飯すると、 ふきこぼれる場合があります。

7	分米の種類	お米を水に	こ浸す時間	ポーイーン	
	とモード	春~夏	秋~冬		
	白 米	30 分以上	60 分以上	●新米はやや水を少なめにしてください。	
ごは	無洗米 発芽玄米	30 分以上	60 分以上	●無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。 1・2度すすいで洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。 ●水の量を 3%程度多くします。または、無洗米専用計量カップを使ってください。 ●別売の炊飯専用釜(RTR-O3D)で 3 合を炊くと、ふきこぼれる場合があります。	
6	胚芽精米 古 米 雑 穀 米	60 分以上	90 分以上	●水に浸してから炊飯してください。 ●やや水を多めにしてください。	
đ	うか ゆ	0~30分	0~30分	●米粒がつぶれ、のり状にならないように塩は出来あがる直前に入れてください。 ●出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。	

おかゆについて

- ●おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。
- ●おかゆの炊飯量があまり多いとふきこぼれが多くなりますので、注意してください。
- ●ふきこぼれる場合は、ふたを少しずらしたり、持ちあげたりして、ふきこぼれないようにしてください。 ふたをずらす場合は、水の量を一覧表よりやや多めにしてください。
- ●炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動にて調理してください。

ではんからのおかゆの炊きかた ├(おかゆモードでの自動炊飯はできません) -

1 人分(お茶わん約 1 杯分: 150g) の例

- 1. 冷やごはんをザルに入れ、流水でサッと洗いぬめりをとります。
- 2. なべに、水(2カップ強(約400ml))とごはんを入れ"強火"で炊きます。
- 3. 沸とうしたらあくをとり "弱火" で 10~ 15 分炊きます。
- 4. コンロの火を消し、塩など調味料を入れ、数回かき混ぜて完成します。

炊飯に適したなべ

	ごはん	おかゆ	備考
別売の炊飯専用釜(RTR-O3D)	0	0	白米3合、全がゆ0.5合まで炊飯可能。 (おかゆを炊く場合、ふきこぼれますのでふたをずらして使用してください)
別売の炊飯なべ(RTR-300D1)	0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。
別売の炊飯なべ(RTR-500)	0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。
アルミ製のなべ	0	0	薄手のなべの場合は、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレス製のなべ	0	0	・白米は焦げる場合があります。 ・薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべの場合は、焦げつきや すくなります。
土なべ	×	0	白米はうまく炊けないので使用しないでください。
ガラスなべ・圧力なべ・多層なべ	×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

- ●こんな場合も、ごはんが固くなったり焦げたりして、うまく炊けない場合があります。
 - ふたとなべにすき間がある場合なべが浅い場合ふたが軽い場合ふきこぼれた場合
- ●別売の炊飯専用釜、炊飯なべをご使用の場合は、炊飯専用釜、炊飯なべの取扱説明書も必ずお読みください。
- ●なべ底が温度センサーの頭部に密着しないなべや、安定性の悪いなべは使用しないでください。


なべのセット


水に浸したお米の入ったなべにふたをして、ごとくの中央の温度センサーがなべ底に密着するように正しくセットします。



お願い

温度センサーの頭部及びなべ底に水、米粒などの異物がないことを確認してください。






●火力調節つまみを右にゆっくりスライドさせ[▼]の位置に合わせる。



火力調節つまみは必ず強の位置からよの位置に合わせてください。点火した後、火力調節つまみを一旦弱の位置にしてから炊飯位置に合わせたり、火力設定をされませんと上手に炊飯できません。

3モード設定



図はごはんモードの場合

●炊飯モードを選択する。

- ※湯わかし・炊飯スイッチを2回押すとごはんモードに設定され、ごはんモード表示ランプが点灯します。湯わかし・炊飯スイッチを押すごとに 湯わかし→ごはん→おかゆ→取り消し と切り替わります。
- ※取り消しする場合、さらに湯わかし·炊飯スイッチを押し、選択した炊飯モード表示ランプを消灯させます。〔炊飯モードが取り消された場合は、自動判別モードに設定されます。 **22**〕
- ※炊飯モードを解除するときは、一旦消火してください。
- ※炊飯の途中で水をたしたり、なべのふたをあけたりしないでください。
- ※炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のスイッチを押さないでください。上手に炊飯できない場合があります。

4 炊飯中



★66

図はごはんモードの場合

5 自動消火後 (むらし中)



((<u>0</u>))

図はごはんモードの場合 おかゆの場合は項目 6 へ

6 むらし(10分)終了後(ではん) おかゆ炊飯終了後



図はごはんモードの場合

- ●炊き上がると自動消火し、同時にブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせし、標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。(ごはんモードの表示ランプは点灯したままです。)10分のむらしが終了するとブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、ごはんモード表示ランプが点滅します。
- ●おかゆモードの場合、炊き上がると自動消火し、同時に炊飯完了 をブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、おかゆモード表示 ランプ及び標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。
- ●操作ボタンを押し消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、 使用した炊飯モードの表示ランプ及び標準バーナー用コンロ点火 確認ランプは点滅し続けます。)
 - **炊飯完了時間はむらし 10 分を含め、白米が約 28 \sim 35 分、おかゆは約 38 \sim 45 分です。
 - ※2度炊きや温めなおしは自動消火しないため、焦げつきます。
 - ※自動消火した後、10分のむらし中に操作ボタンを押して消火の状態にした場合、ごはんモードは解除されますので、炊飯完了のブザーは鳴りません。むらしてからふたをあけてください。
- ●おかゆの場合はむらす必要はありません。
- ●炊飯完了後(むらし完了後)、ごはんをよくかきまぜる。(余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。)




- ・火力調節つまみを☆の位置に合わせた後、すぐに炊飯スイッチを押し、モードを設定してください。
- ・炊き上がりは、お米の種類、水の量、浸漬時間などにより変わります。お好みに応じて工夫してお使いください。

使いかた

揚げもの温度調節機能(標準バーナーのみ)

天ぷら・フライなどの揚げものを調理する時に油の温度を一定に保つことができます。揚げものスイッチを押す ことにより 140℃、160℃、180℃、200℃の 4 段階の温度を設定することができます。





●揚げものスイッチを押す。

- ※揚げもの設定温度表示ランプが点灯します。
- ※最初に押したときは、180℃に設定されています。

3温度設定



●揚げものスイッチを押し温度を合わせる。

・揚げものスイッチを押すごとに、 180℃→200℃→140℃→160℃→取り消し と温度設定が t
切り替わります。

(揚げものモードが取り消された場合は、自動判別モードに設定さ) れます。**22**


※揚げものモード使用中に湯わかし・炊飯スイッチは押さないでください。(湯わかしモードに切り替わります。)

ちょっと 便利

・メニューに合わせ、150℃、170℃、190℃、210℃の温度を設定することもできます。

150℃、170℃、190℃、210℃に温度を設定するとき

・揚げものスイッチを押し(「ピッ」と鳴って180℃の設定温度表示ランプが点灯)、そのまま約3秒押し続けると「ピッ」と鳴って、180℃の設定温度表示ランプが点滅し、190℃の設定になります。(180℃以外の温度では押し続けても変更できません。)その後、スイッチを押すごとに170℃まで10℃毎の温度設定ができるようになります。



※消火した場合はこの設定は解除されます。そのため、ご使用の際は、上記操作を再度行ってください。 ※調理の途中でも設定温度を変えることができます。

ちょっと便利

〈揚げもの調理の目安〉

160℃	とりのから揚げ、フリッター、ドーナツ
180℃	天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ
200℃	クルトン、かきもちあげ

●フライパンで揚げもの以外の調理もできます。

〈調理の目安〉 140℃ クレープ、厚焼き卵 140~150℃ ハンバーグ、ホットケーキ 160~180℃ お好み焼き、ギョーザ

※焦げの程度はなべの材質、火力、調理内容により異なります。 ※フライパンの種類、料理によっては焦げめが強くつく場合が ありますので焼き加減を見ながら火力調節してください。

4調 理



- ●最初は油が設定された温度になるとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。
- ●調理を始めてください。
- ・あとは自動的に火力調節して油の温度を保ちます。
- ・途中で材料を多く入れ油温が大きく下がった場合は、設定温度に なったとき再びブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせしま す。
- ●調理終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。

お願い


- 揚げものモードの温度は天ぷら用鉄製なべで設定してあります。なべの種類や厚さ、油の量などによって設定した温度と異なる場合がありますので設定温度を加減してお使いください。
- なべの材質は、鉄製なべで、油量は $500m\ell \sim 1\ell$ が最適です。アルミや銅は設定温度より低めに、ステンレス・ホーローは高めに温度制御します。油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに温度制御します。


コンロ調理タイマー自動消火機能 (標準バーナー・強火力バーナー)


時間を設定すると自動的に消火する機能です。 温めなおし、めんをゆでる場合などに便利です。

- コンロ調理タイマーモードは標準バーナーまたは強火力バーナーどちらかのバーナーのみの設定が可能です。
- コンロ調理タイマーモードを使用している場合でも、標準バーナーでの湯わかしモードの設定は可能です。
- 標準バーナーで湯わかしモードか炊飯モード、または揚げものモードを使用している場合は、 タイマースイッチを押しても、標準バーナーのコンロ調理タイマーモードには設定できません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは揚げものモードを使用している場合でも、 強火力バーナーでコンロ調理タイマーモードの設定はできます。









タイマースイッチを押し設定したいコンロを選択してください。 左右コンロ両方が点火している場合、タイマースイッチを押すごとに、 右コ・ンロ→左コンロ→取り消し(右コンロが標準バーナーの場合)

と設定が切り替わります。点火していないコンロはモード設定できません。

選択したコンロのコンロ調理タイマーモード表示ランプが点灯し、 タイマー表示部に"**!**"が表示されます。


途中で他方のコンロでコンロ調理タイマーをご使用になる場合

他方のコンロを点火させた状態でタイマースイッチを押し、そのコンロを選択します。この場合、タイマー表示部に"!"が点灯します。 再度時間をセットしてください。(この場合、今まで使用していたコンロの調理タイマーは解除されます)

※タイマースイッチを押してモード設定した場合でも、約10秒経過後(タイマー設定確定後)、再度タイマースイッチを押した場合、設定したモードは解除されます。(ただし、バーナーは消火しません。)

タイマーセットスイッチ(⊕スイッチ、⊝スイッチ)を押して時間を設定します。

- 1~90分まで1分刻みで設定できます。
- ●タイマーセットスイッチを押し続けると5分刻みに進みます。
- ●調理中にタイマーセットスイッチを押しても、設定時間が変更で きます。



- ●設定時間終了 30 秒前になるとブザーが「ピピピッ」と 3 回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。(ただし、グリルを同時にお使いの場合、ブザーは鳴らず、秒表示にも変わりません。)
- ●設定時間が終了するとブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせすると同時にタイマー表示部の表示が"♂"になり、選択したコンロのコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプが点滅し、自動消火します。
- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の 状態にもどすまで、使用したコンロ調理タイマーモード表示ラン プ及び点火確認ランプは点滅し続けます。)操作ボタンを消火の 状態にしないとき、表示部の"♂"は約10秒後に消えるように なっています。

コンロ調理タイマー自動消火機能とグリルを同時にお使いの場合




タイマ-



- コンロ調理タイマーとグリルを同時使用時 はグリル調理タイマーの表示が優先
- ●コンロ調理タイマーとグリルを同時に使用すると、表示 部にはグリル調理タイマーの表示が優先されます。
- ●コンロ調理タイマーを使用中にグリルを点火した場合、 コンロ調理タイマー表示からグリル調理タイマー表示に 切り替わります。
- ※グリルを使用中にコンロ調理タイマーを選択した場合、 選択したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及びタイマー表示部 "!" が点滅します。約10秒間点滅中に時間を設定してください。
- ※グリルが先に消火した場合は約10秒経過後、自動的に コンロ調理タイマーモードの表示に切り替わります。


コンロ調理タイマー表示 (残り時間) を確認するとき



- 説明は右コンロ調理タイマー (-L タイプ) の場合 **タイマースイッチを 1 回押します**。
- ●使用しているコンロ調理タイマーモード表示ランプ及びタイマー表示部の数字が点滅し、残り 時間をお知らせします。
- ●コンロ調理タイマーの表示(点滅状態)は約 10 秒続くと、自動的にグリル調理タイマーの 表示に切り替わります。
- ・設定時間を変更したい場合はタイマーセットス イッチを押し時間を変更してください。またタ イマーを他方のコンロに変更したい場合は他方 のコンロを点火させた状態でさらにタイマース イッチを押し、変更したいコンロを選択してか らタイマーセットスイッチを押し時間を設定し てください。
- ※グリルよりもコンロ調理タイマーが先に終了した場合はブザーが「ピー」と 1 回鳴って使用したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプが点滅しお知らせします。

湯わかし自動消火機能(標準バーナーのみ)

- 沸とう後、自動的に弱火になりそのままにしておくと、約5分後に自動消火します。
- ●湯わかしモードを使用している場合でも、強火力バーナーでのコンロタイマーモードの設定が可能です。
- ●底の平らな金属製のやかんやなべにきちんとふたをして(500mℓ~2ℓ)の水を入れてお使いください。
- ●沸とうするまでの間は、ふたの開け閉めをしたり、中の水をかき混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れ て使用しないでください。温度センサーが正しく検知しない場合があります。
- ●やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりすると、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合が あります。
- ※一度わかしたお湯(約 70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断す る場合があります。
- ※なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが 2 ~ 3 分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうした と判断する場合があります。またふきこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。





2モード設定




- ●湯わかし・炊飯スイッチを押す。
- ※湯わかしモードに設定され、湯わかしモード表示ランプが点灯し ます。
- ※湯わかし・炊飯スイッチを押すごとに 湯わかし→ごはん→おかゆ→取り消し と切り替わります。
- ※取り消しする場合、さらに湯わかし・炊飯スイッチを3回押し、 湯わかしモード表示ランプを消灯させます。

(湯わかしモードが取り消された場合は、自動判別モードに設定) しされます。 22

- ※湯わかしモード使用中には揚げものスイッチ、湯わかし・炊飯ス イッチは押さないでください。(後から押されたモードに切り替 わります。)
- ※湯わかしモードを解除するときは、一旦消火してください。

3沸



- ●沸とうするとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせし、弱 火になります。
- ●約5分後に、ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、湯わ かしモード表示ランプ及びコンロ点火確認ランプが点滅し、自動 消火します。
- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の 状態にもどすまで、湯わかしモード表示ランプ及び標準バーナー 用コンロ点火確認ランプは点滅し続けます。)

センサー解除機能(強火力バーナー)


強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できる機能です。 焦げつき消火機能と天ぷら油過熱防止機能を解除し、高温調理ができます。(約 30 分間使用できます。)






-ド設定 コンロ () グリル







●センサー解除スイッチを3秒長押しする。

表示部が「 ┛」→「┛」→「┛」→「┛」と表示されます。「┛」が 表示されたとき、ブザーが「ピッ」と 1 回鳴ってお知らせすると同時に「**②**」が消えセンサー解除モード表示ランプが点灯し、センサ 一解除モードに設定されます。

• もう一度センサー解除スイッチを押すと取り消しになります。

お願い

- なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自 動的に切り替わることがあります。また、弱火状態でも センサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過 熱防止機能がはたらき自動消火します。
- 再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってから 行ってください。
- ●食材を投入し、調理をはじめてください。
- ●約 30 分経過すると、ブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせし、 センサー解除モード表示ランプが消灯し、自動消火します。
- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。 (消火の状態にもどすまで、強火力バーナー用点火確認ランプは 点滅し続けます。)
- ●必ず火が消えたことを確認する。

⚠警告

■強火力バーナーのセンサー解除モードは 揚げもの調理には使用しない



調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

なべの異常過熱を防止するため、強火・ 弱火と火力が自動的に切り替わります。 また、弱火状態でもセンサー温度がさら に上昇した場合は、温度センサー過熱防 止機能がはたらき、自動消火します。

使用中に自動的に弱火になったときは(コンロバーナー)

高温自動温度調節機能が作動

焼きもの料理・炒りもの料理などをした時に火力を自動的に強火・弱火と調節し、なべの異常過熱を防止する機 能です。この状態が約 30 分以上続いた場合、またはセンサー温度がさらに上昇した場合は自動消火します。調 理ができない場合はセンサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。 🔁

- ※炎が自動的に強火・弱火と切り替わりますが、故障ではありません。
- ※炎の大きさが自動的に変わります。やけどのおそれがあるため、バーナー付近には顔や手などを近づけないよ うにしてください。
- ※高温自動温度調節機能が作動して、最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1回鳴ってお知らせします。 (ヤンサー解除機能を使用した場合も同様です。)
- ※自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっていますので、やけどに注意してください。

自動判別モード

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきはじめると自動消火する機能、高温調理の時、自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能が働きます。揚げもの、湯わかし、炊飯、タイマースイッチにてモードを選択しない場合は、自動判別モードに設定されています。

コンロ消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約2時間経過すると自動消火し、同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせする機能です。**35 36**

●コンロ消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。



コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更したいとき

30 ~ 90 分の間で、10 分刻み及び約 2 時間に設定できます。購入時は「- - (約 2 時間)」の設定になっています。

1 モード設定



- ●強火力バーナー点火後10秒以内に、タイマーセットスイッチの ⊕スイッチと⊝スイッチを同時に3秒以上押し続けます。
- ●表示部に「**- -**」が表示されます。

2時間設定



- ●タイマーセットスイッチ(⊕スイッチ、⊝スイッチ)を押して、 時間を設定します。
- 30 ~ 90 分の間で 10 分刻み及び約 2 時間に設定できます。
- ●左右のコンロバーナーは同じ時間に設定されます。
- 2 時間に設定した時、タイマー表示部には「--」と表示されます。
- ●強火力バーナーの操作ボタンを消火の状態にもどすと確定します。

焦げつき消火機能

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げついてくるとなべを傷める前に自動消火し、同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴ってお知らせする機能です。 **85 86**

●焦げつき消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。

●再度点火するときは

焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。



- カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理やなべの材質によっては、ひどく焦げつくことがあります ので注意してください。
- ・火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。このような場合は再度点火してで使用ください。
- 土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、中火にしてようすを見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- カレーやシチューなどとろみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようすを見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- なべを持ち上げたり、ごとくから浮かせて調理すると焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- 圧力なべや無水なべを使用した料理、とりのもも焼きなどフライパンを使用した料理では焦げつき消火機能が働き、消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。

グリル

グリル皿に水を入れないで使用してください。水を入れて使用するとグリル皿が浅くなっているため、こぼれてやけどをする原因になります。

企注意

■グリル皿に水を入れないで使用する グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が浅く なっているため、こぼれてやけどをする原因になります。

グリルを使用する前に

はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるため、グリル焼網を取りはずした状態で約5分から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外(ごとくの周りやグリルとびら前面など)から煙が出る場合がありますが異常ではありません。

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。(消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、グリル用点火確認ランプが点滅します。) **35 66**

●グリル過熱防止センサーが作動したら

グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能になっていますので、約3分待ってから点火操作を してください。


お願い

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。

グリル皿とグリル焼網のセット・グリルとびら(グリル皿)の出し入れ


グリル皿のセット

グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル 皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットして




グリル焼網のセット

グリル焼網をグリル皿にセットする際、グリル焼網の脚のツメをグリル皿の角穴に確実にセットします。



(引き出すとき)


グリルとびらを止まるところまでいっぱいに引き出します。グリル皿全体が引き出せるので



焼き物の出し入れ、確認が簡単に行えます。

取り出すとき


グリル皿を取り出す ときは、グリルとび らを止まるところま



でいっぱいに引き出してから、 そのまま持ち上げて取り出します。

(持ち運ぶとき)

グリルとびら取っ手を両手でしっかりと持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。



■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとび

らやガラスに触れない ようにする

手や腕が触れるとやけどをすることがあります。






グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
- ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- ●みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
- ●たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

塩加減のこつ

- ●塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- ●さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身を しめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- ●魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところには うすくつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかた が少なくなります。




魚焼きのこつ

魚の置きかた

- ●魚は1尾だけ焼く場合で も、中央ではなく端に置い てください。
 - (グリルは端の方が火力が 強いので、より早く火が通 ります。)
- ●魚は頭が奥に、尾が手前に なるように置いてください。
- ●詳しくは付属のクックブッ クをご覧ください。


左右どちらかに



魚を1尾 焼く場合


魚とって

左右 均等に



魚を2尾 焼く場合

すき間を開けて 均等に



魚を3尾以上焼く場合

焼きあがった魚を取り出し易くするには?

- ●グリル焼網に油を塗って予熱をする。 あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、 1~2分予熱します。油の膜ができ、魚な どがグリル焼網にくっつきにくく、取り出 し易くなります。
- 焼きあがった魚を取り出すには?
 - 付属の"魚とって"を使用すると便利です。
 - ①魚とっての切りこみをグリル 焼網に合わせます。
 - ②焼きあがった魚や焼物の下側 に魚とってを入れて、くっつ いた焼物をグリル焼網からは がします。
 - ③小さい焼物なら、そのまます くい取って取り出せます。
 - はし、またはフライ返しをグリル焼 網と平行に入れ、魚を軽く持ちあげ てから、取り出す方法もあります。
 - ※両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面 焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し 易くなったりします。魚がグリル焼網に付着し易くなるの は下火バーナーの熱により魚から出た蛋白質が固められ、 グリル焼網の周囲に固着したままになり、魚を取り出す時 に魚の一部がグリル焼網に付着した状態になるためです。



- 両面焼グリルは、上下の焼きかたが 違うので、表と裏の焼き具合が同じ になるとは限りません。上火、下火 それぞれの火力調節を利用してお 好みの焼き色にしてください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用 直後に、グリル皿に水をかけると変形するこ とがあります。グリル皿が冷えてからお手入 れしてください。
- グリルを続けて使用する場合は約3分、間を あけてください。庫内が高温のまま焼き始め ると中まで火が通らないうちに自動消火す る場合があります。
- 魚とってはグリル庫内に保管しないでくだ。 さい。魚とってがグリル庫内で引っかかり、 グリルとびらが引き出せなくなることがあ ります。
- トースターやクッキーなどの調理に便利な 別売のクッキングプレートRCP-62V を用 意しています。お求めの場合は、お買い上げ 販売店、またはもよりの当社事業所に連絡し てください。 37
- 脂の多い食材など調理物によっては過熱防 止のため、焼きあがる前にグリル過熱防止セ ンサーが作動し自動消火する場合がありま す。このような場合、約3分待ってから再度 点火操作をしてください。



グリル調理タイマーの使いかた (点火・火力調節・消火のしかた)

1準備



2点 火



グリル点火確認ランプ点灯



操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり 押しきる。

- ●グリルとびらをしっかり閉めてください。
- ●操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足ですと点火しません。
- ●グリル以外のすべてのコンロも同時に放電します。これは全個所 放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ●操作ボタンから手を離しても放電していますが、点火するとグリル点火確認ランプが点灯及びタイマー表示部に"§"が表示され、放電は止まります。
- ●上火用の火力調節つまみのみ、つまみの位置が「弱」のとき操作 ボタンを押すと「強」の方向に移動します。
- ※続けて使用する場合のようにグリル庫内の温度がある程度上がっている状態のときは、タイマー表示部には "§" が表示されます。またタイマーセットは最大8分または10分までとなります。

お願い

グリル点火確認ランプの点灯及びタイマー表示部の "§" が数秒後に消えるような場合は操作ボタンの押し不足が原因です。一旦消火の状態にもどし、もう一度しっかりと操作ボタンを押しきって点火してください。

3 時間設定




●タイマーセットスイッチ (⊕スイッチ、⊝スイッチ) で加熱時間 を設定します。

〔⊕スイッチで最大 15 分(庫内温度がある程度上がっている場合は 10 分)、⊝スイッチで最小 1 分まで設定することができます。〕


- ●加熱時間を設定しない場合は、点火時の9分後(庫内温度がある 程度上がっている場合は6分後)に自動消火します。
- ●調理中にタイマーセットスイッチ(⊕スイッチ、⊝スイッチ)を 押すと、加熱時間が変更できます。
- ●加熱時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

4 火力調節



●焼き具合は火力の「強」「弱」を利用して調節してください。 (火力は、上火用・下火用それぞれ別に調節できます。)

5 調理終了・自動消火




- ●調理終了30秒前になるとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお 知らせすると同時に秒表示に変わります。
- ●加熱時間が終了するとブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせすると同時にタイマー表示部の表示が"①"になり、グリルの点火確認ランプが点滅し、自動消火します。

お願い

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過 熱防止センサーが作動する前に発火することがありますの で、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してくだ さい。

例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いに しん、塩さば、とり肉など。

6 操作ボタンを押す(手動消火)



●自動消火後は、操作ボタンを消火の状態にする。 (消火の状態にもどすまではグリルの点火確認ランプは点滅し続けます。)

自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態にしてください。消火の状態にもどすまで、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。操作ボタンを消火の状態にしないとき、タイマー表示部の表示"?"は10秒後に消えるようになっています。

使用中に消火したときは

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にもどさない場合、1 分毎にブザーが「ピ ピッ」と5回鳴ってお知らせします。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。 📵

天ぷら油過熱防止機能が作動

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自 動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴って、点火 確認ランプの点滅及びタイマー表示部に数字でお知 らせします。35 36
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※なべや油が大変熱くなっていますので、やけどにじ ゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布 などで温度センサーを冷やしてから点火する。

焦げつき消火機能が作動

- 煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げついて くると、なべを傷める前に自動消火します。
- ※消火と同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴って、点火 確認ランプの点滅及びタイマー表示部に数字でお知 らせします。 33 36
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

コンロ消し忘れ消火機能が作動

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用 時間を判断して、一定時間以上になると自動消火しま す。(標準バーナー・強火力バーナー約2時間)

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、点火確 認ランプが点滅及びタイマー表示部に数字でお知ら せします。35 36
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

乾 電 池 が 消 耗

乾電池の容量が全くなくなった場合、自動消火します。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、電池 交換サイン(ランプ)が点灯、点火確認ランプが点 滅してお知らせします。 35 36

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

※乾電池を交換してください。 №

立 消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めま す。(ガスが止まるまで少し時間がかかります)

- ※ガスが止まると同時にブザーが「ピー」と3回鳴っ て、点火確認ランプが点滅及びタイマー表示部に数 字でお知らせします。 😘 😘
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※周囲にガスがなくなったことを確認し、グリルの 場合はグリルとびらを開け空気を入れ替えて、立 消え安全装置(炎検知部)の汚れをふき取ってか ら点火する。



• 立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こ ぼれがつくと、点火しにくくなります。水 滴や煮こぼれはふき取ってください。



立消え安全装置(炎検知部)

グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、 グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火 します。また、連続で使用した場合にもグリル過熱防 止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、タイ マー表示部に数字でお知らせし、グリル点火確認ラ ンプが点滅します。 😘 😘
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用でき ない機能となっていますので、約3分待ってから 点火操作をしてください。


電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

- ■この機器は天ぷら油過熱防止機能、コンロ消し忘れ消火機能などの制御やコンロ・ グリル点火確認ランプの点灯、グリル調理タイマーなどの制御をするために乾電 池を使用しています。
- ■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サイン(ランプ)がついています。
- ●点滅……新しい乾電池を用意してください。
- ●点灯……新しい乾電池と交換してください。 電池交換サイン(ランプ)が点灯するとコンロバーナーとグリルの機器 すべてが使用できなくなります。操作ボタンを押し点火しても安全のた め手を離すと消火するようになっています。電池交換サイン(ランプ) が点灯したら、新しい乾電池と交換してください。

お願い

・乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。

・乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量がなくなっ たときは、点灯しません。





お手入れのしかた

⚠注意

- ■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う
 - ●やけどや器具の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください。)また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。



- ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・ 紙類などを置き忘れていないか確認してください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ(上部・下部)・ ごとく・グリル排気ロカバー・グリル部品(グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿・下火カバー)は取りはずせます。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください
 - ●取りはずした部品は「機器の設置」**)** 、「お手入れのしかた」**29** を参照して取り付けてください。

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年 1 回程度の定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費 用などについてはお買い上げの販売店、また はもよりの当社事業所にお問い合せください。

日常の点検

- ●機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- ●バーナーキャップは正しくセットされていま すか。
- ●グリル皿に脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。
- ●ゴム管の接続は確実ですか。
- ●ゴム管は傷んでいませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーが 汚れていませんか。
- ●バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませんか。

お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント


- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れに合ったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。
- ④水洗いした後は、必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- ●守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤









●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾い た布で水気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤











●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ·欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。









●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。

●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。







●基本的に使ってはいけません。表面の変質·キズ· 変色・さびる場合があります。 ●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」

●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」 を守って使ってください。ただし、機器表面や 前面パネルには絶対に使用しないでください。







●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・ 変色・さびの原因になります。



スプレー式洗剤



●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

●上記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

お手入れのしかた

トッププレート・バーナーリング

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。
- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。
- 汚れがこびりついたときは、汚れたところにクリームクレンザーをつけてラップでこすると、取りにくい汚れもよく落ちます。 ただし、ふき取りの際、バーナーリングにクリームクレンザーがかからないように気をつけてください。バーナーリングの塗装部分の色が薄くなったり、光沢が変わることがあります。また、トッププレート表面の光沢がなくなったり、模様がうすくなった。 り、トッププレート枠やバーナー周辺部が変色・変質することがありますので、クリームクレンザーの常用は避けてください。
- ドライバーなど先の鋭いものやみがき粉なども、バーナーリングの塗装部分を傷つけますので使わないでください。
- バーナーリング周辺部に汚れが残る場合は、液体 (クリーム) クレンザーを棒につけてふき取ってください。
- ガラストップには当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、推奨品のスクレーバー(焦げつきそぎ取り用)をお使いい ただくと上手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所に連絡してください。 ※必ずガラス面のみにお使いください。

お願い


- トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れすると、表面
- にキズがついたり、かけたりする原因となりますので、使用しないでください。 ・トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布など で汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなっ た場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

グリル皿・グリルとびら・グリル皿受け・グリル焼網・下火カバー

- ※下火カバーはハオ S630VGTS(B)-L/R、ハオ S630VGTS(MB)-L/R、ハオ S630VGTS(SL))-L/Rには付属されていません。
- 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし でお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。)汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジややわら かい布でふき取ってください。

●グリル皿の取り付け

グリル皿の 「テマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっか り入るようにセットしてください。



お願い

- グリル皿は、汚れたまま使 用しますと、こびりついた 脂汚れがとれにくくなりシ ミが残ったり、発火するこ とがあります。
- 押さえバネには変形してもどらなくなる ほど必要以上に力を加えないでください。 変形してしまうとグリルとびらが正しく取
- り付けられなくなって使用中にはずれる場合があり、やけどやけがの原因になります。 グリル皿はクリアコート加工されており、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用) 以外の洗剤・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、グリル皿のクリアコート がはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- グリル皿にシワ状の模様や一部黒ずんで見える場合がありますが、性能上全く問 題ありません。

グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、 お手入れをする。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗 剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を 湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。




みがき粉・硬いものでお手 入れをすると、ガラスにキ ズがつき割れる原因になり ますので使用しないでくだ さい。

グリル庫内

・使用後はそのつど、やわ らかい布やスポンジでふ き取る。

脂汚れは台所用中性洗剤 や水を含ませたやわらか い布やスポンジでふき取 ります。





1. 押さえバネを↓①の方向に下げる。 2. グリルとびらを ✔②の方向にたおす。

●グリルとびらの取りはずしかた

とびらの角穴にはめ込む。一①

2. ✔②の方向にグリルとびらを回転させ る。押さえバネがグリル皿受けに確実





グリルとびら

グリル焼網

ごとく・グリル排気口カバー

• 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(お手入れをしないと汚れが焼きつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。)

|汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?|

• 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。


それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使ってはいけないものです。表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- 重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れが取れない場合は、そのまま 30 分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いし水気をふき取ります。
- 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。

お願い

000 000

でとく、グリル排気ロカバーはホーロー仕上げです。変色やはがれがあっても性能に影響はありません。再購入をご 希望の際は「交換部品」**③** を参照願います。



バーナーキャップ

- ・目づまりしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- ・お手入れ後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。

お願い

- バーナーキャップの表面(黒い部分) を台所用中性洗剤(野菜・食器洗い 用)以外の洗剤でお手入れをすると 黒い部分がはがれることがあります。 万一はがれた場合でもそのままで使 用いただいて問題ありません。
- バーナーキャップの上部と下部を分解しないでください。
- 煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。





- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落と す。(汚れや水気がついていると点火しにく くなります。)
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で 温度センサーの頭部および側面の汚れをふき 取ってください。



立消え安全装置(炎検知部)

ネジ固定をして ありますので、 取りはずさない

でください。

硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

機器表面・前面パネル

●台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふき取る。

お願い

- スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- ・印刷・塗装面にもアルカリ洗剤やスプレー式洗剤、みがき粉・金属た わしなどは使わないでください。表面にキズがついたり、前面のパネ ルの変色やハガレの原因になります。

故障かな?と思ったら

⚠警告

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する



あわてずガス栓を閉めてください。

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない	●ガス栓を全開にしていますか?	12
・点火しにくい	● LP ガスがなくなりかけていませんか? (LP ガスをご使用の場合)	
・放電しない ・点火してもすぐ消える	●ガス配管に空気が残っていませんか?(朝一番など) ⇒点火操作を繰り返してください。	
・手を離すと消火する	●バーナー炎口がつまっていませんか?	30
	●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	8 · 30
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	8 · 10
	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか? ⇒使用しないでください。	6
	●乾電池が正しくセットされていますか?乾電池が消耗していませんか?	10 · 27
	●点火ロックを解除していますか?	12
	●操作ボタンを強めに数秒間押していますか?	1 12
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	35 · 36
	●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか?⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	6 · 11
	●ガス栓のヒューズが作動していませんか? ⇒機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。	11
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	27
②炎の状態がおかしい	●バーナー炎口がつまっていませんか?	30
・炎が安定しない・炎が黄色い、赤い	●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	8 · 30
・異常音をたてて燃える、消	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	8 · 10
える ・炎が均一でない	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか? ⇒使用しないでください。	6
・使用中、炎が消える	●ブザーが鳴って消火しましたか?	35 · 36
・なべにすすがつく ・消火後、数秒間炎が出てい - ス	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	
る	●火力調節つまみをゆっくり操作していますか?	12
	●風が吹き込んでいませんか? 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	8 · 11
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなる ことがありますが、異常ではありません。	
	●バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで、炎が短くなっています。異常ではありません。	_

こんな場合は	調べてください	参照ページ
③使用中や消火後に音がする ・「ポン」と音がする	●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	12
	●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金 属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	
	●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通 過音で、異常ではありません。	
④点火すると他のバーナーも 放電する	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	12 · 25
⑤バーナー本体が変色する	●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。 使用上問題ありません。	
⑥ガスの臭いがする	●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか?	5
	●ゴム管が確実に接続されていますか?	5 · 11
⑦コンロバーナー使用中に…	●なべの形状や材質が適していますか?	
・調理中に消火する	●なべ底が凹凸していませんか?	
・自動消火しない	●なべ底や温度センサーが汚れていませんか?	9 · 13
・点火してもすぐ消える ・火力が変わる	●油の量が合っていますか?	
・なべ底がひどく焦げついて	●から焼きに近い調理をしていませんか?	
消火した	●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか? まれに焦げつき消火機能が働き、消火することがあります。 ⇒再度点火してご使用ください。	13
	●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか? ⇒解凍して再点火してください。	
	●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか?⇒焦げつきがひどくなる場合があります。	
	●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては焦げつき消火機能が作動して途中消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	00
	●カレーやシチューの再加熱ですか? ⇒水を加え弱火でようすを見ながら調理してください。	22
	●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?	
	●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用したとりのもも焼きなどは焦げつき消火機能が働き、消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	
	●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 強火←→弱火を繰り返し、この状態が 30 分間続くと消火します。	21
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	27

33 故障かな?と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑧湯わかしモードを使用して	●なべの形状や材質が適していますか?	
5	●なべ底が凹んでいませんか?	
・お湯がぬるい ・お知らせが遅い (標準バーナー)	●土なべや耐熱ガラスなべを使用していませんか?沸とう前に検知する 場合があります。	
	●水の量は適切ですか?⇒標準バーナー 水量 500ml ~ 2 l が適切です。	9·13· 20
	●薄手のなべを使っていませんか?⇒消火する場合があります。	
	●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?	
	●一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。	
⑨上手に炊飯・おかゆができ	●炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか?	
ない	●米の量、水の量、浸しおき時間は正しく計っていますか?	-
・ふきこぼれる	●銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。	
・ごはんが固い ・ごはんがやわらかい ・ごはんが焦げる (標準バーナー)	●無洗米を使っていますか? ⇒ 1、2 度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして 炊飯してください。	14 · 15 ·
	●よく洗米しましたか? ⇒ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	16
	●炊飯途中にふたを開けませんでしたか?	
	●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?	
	●おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。	
	●火力を炊飯位置に正しく調節していますか?	
⑩調理中に消火する	●長時間使っていませんか? ⇒消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。	
	●コンロタイマーまたはグリル調理タイマーが終了しました。⇒再点火してください。	22 · 23 25 · 27
	●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約3分待ってから使用してください。	
⑪グリル使用時	●食材に合った火力調節をしてください。	12 · 25
・焼けすぎる ・焼け足りない	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出 る場合があります。	
・焼けムラ ・煙が出る 	●はじめてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。 グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではあり ません。	23
	●しっかり解凍していますか?	
	●みそや粕は取ってから焼いていますか?	24
	●魚の置きかたは合っていますか?] 24
	●塩加減は良いですか?	

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑫タイマー表示部の数字が かってに切り替わったりする	 ●グリル使用中は自動消火までの残り時間を分表示し、自動消火30秒前からは秒表示します。 ●コンロ調理タイマー使用中は設定時間終了30秒前になると分表示から秒表示に切り替わります。 ●コンロ調理タイマーとグリルを同時にお使いの場合、グリル調理タイマーの設定時間が優先して表示されます。グリル使用中にコンロ調理タイマー設定をしたり変更する場合は、約10秒の間に設定してください。約10秒を超えると自動的にグリル調理タイマーの表示に切り替わります。 	19 · 25 · 26
③ブザーが鳴った・数回鳴った	●安全機能が作動しています。⇒確認してください。	35 · 36
・鳴り続ける	●乾電池が消耗しています。 ⇒新しい乾電池と交換してください。	10 · 27 · 35 · 36
	●消火の状態で操作ボタンが押されています。 ⇒操作ボタンを消火の状態にもどしてください。	2 · 27
	●部品が故障しています。 ⇒ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの 当社事業所にご連絡ください。	35 · 36
⑭赤いランプが点滅する・電池交換サイン(ランプ)	●乾電池の交換時期が近づいています。 ⇒新しい乾電池を用意してください。	27
・操作部のモードランプ ・コンロ・グリル点火確認ラ ンプ	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の 状態にもどしましたか? ⇒操作ボタンをもどさないと電池が消耗します。	12 · 26 · 27
	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン(ランプ) またはコンロ・グリル点火確認ランプがうすく点滅することがありま すが、故障ではありません。	
⑤部品が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	28~30
・表面が変色する ・ごとくが変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、使 用上問題ありません。	
	●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題あ りません。	
⑥グリル皿にシワ状の模様が見える・グリル皿が一部黒ずんで見える	●加工上で発生するものであり、機能・性能上問題ありません。	29
⑦グリルのみ使用してもトッププレートが熱くなる	●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。使用中・使用後しばらくはトッププレートに触れないよう注意してください。	_

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

故障かな?と思ったら

と 🛭 ついて

ブザー音	揚げもの・炊飯・タイマー、操作部 のランプ点火確認ランプ(強火力・ 標準バーナー・グリル) 電池交換サイン(ランプ)	コンロ・グリル タイマー表示部 (交互に点滅)	部位
	点滅	"- !"	標準バーナー
ピー5回	((点)	" [] [-]" \ -]"	強火力バーナー
	点滅	" / '- ' " ' " ' " ' "	標準バーナー 強火力バーナー
		_ "- !"	標準バーナー
	(30) 600 点滅	" 1 <u>2 " </u>	強火力バーナー
	点滅	" — J"	標準バーナー
	(%) 600 点滅		強火力バーナー
	● 電池交換サイン点灯		標準バーナー 強火力バーナー グリル
ピー3回	点滅	" /፫" ↔ " - 5"	グリル
	点滅	" / /" ↔ " - 5"	グリル
	点滅	" <i>₫ ♂</i> " ↔ " - <i>5</i> "	グリル
	点滅	"- ["	標準バーナー
	(《 藝 》) 666 点滅	" Ū Ū" ↔ "- ȝ"	強火力バーナー
	(右コンロが標準バーナーの場合) ・	" グリルを使用し ていない場合(約 10秒後に消灯)	標準バーナー
	(左コンロが強火力パーナーの場合) (右コンロが強火力パーナーの場合) (右コンロが強火力パーカー) (右コンロが強火力パーカー) (右コンロが強火力パーカー) (右コンロが強火力パーカー) (右コンロが強火力パーカー) (右コンロが強力が発力が発力が発力が発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発	" グリルを使用し ていない場合(約 10秒後に消灯)	強火力バーナー
ピー1回 (約2秒)	点滅	" 貸 " (約 10 秒後に 消灯)	グリル
	○strop (使用した炊飯モードの (使用した炊飯モードの ランプが点滅) 例:ごはんモード使用の場合 湯がい炊飯		標準バーナー
	○おかゆ ○ごはん ③漢力かし ※Aphol 欠飯	" グリルを使用し ていない場合(約 10秒後に消灯)	標準バーナー
ブザーが鳴り 続ける (約8秒)	点滅	"יוְהַיִּ" וֹיִי וְיֹיִי וֹיִיי וֹיִייי	標準バーナー
	点滅	"·/	強火力バーナー
		"3 ("3 <u>3</u> ")	グリル
	(()	" <u>1</u> -2" ← "- <u>3</u> "	強火力バーナー

内容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	天ぷら油の過熱・焦げつき	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。		
温度センサー過熱防止機能作動	消し忘れによる過熱・ から炊きなど	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。●やけどに注意して再点火を行う。●温度センサー過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	27	
立消え安全装置の作動	炎の吹き消え・煮こぼ れした場合・点火しな	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、② を確認する。	27	
・ 点火時に着火しなかった	かった場合など	●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。		
電池交換サインのお知らせ	乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	10 · 27	
立消え安全装置の作動	炎の吹き消え・点火し	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、② を確認する。	27	
点火時に着火しなかった	なかった場合など	●グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行 う。	_,	
グリル過熱防止センサーの作動	グリルのから焼き・消 し忘れ・連続して使用 した場合・少ない食材 など	●操作ボタンを押してもどし、約3分グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火します。	23·24 27	
コンロ消し忘れ消火機能作動コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間または設定した時間が経過し、自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。 ●続けて使用する場合は、再点火を行う。	22 · 27	
センサー解除モード終了	約30分が経過し自動 消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	21	
コンロ調理タイマーモード終 了		●操作ボタンを押してもどす。	19	
グリル調理タイマー終了	設定した時間が経過し 自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	25 · 26	
炊飯モード: ごはん炊飯での むらし終了 おかゆ炊飯終了	炊飯モードで炊き上がり自動消火しました。 (ごはん炊飯の場合はむらしも終了)	●操作ボタンを押してもどす。	16	
湯わかしモード終了	湯わかしモードで沸と うし、約5分保温した あとに自動消火しまし た。	●操作ボタンを押してもどす。	20	
温度センサー・グリル過熱防 止センサー・電子部品の故障	部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙 別添 連絡先 一覧表	
センサー解除スイッチの故障				

37

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品·お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

部品	名 · 品 名	部品番号・品名番号	希望小売価格(税込)			
	 強火力・標準バーナー用	青	010-319-000	¥1,260		
	強人力・標準人・ケー用	黒	010-320-000	¥1,260		
	強火力バーナー用		151-331-000	¥2,100		
 バーナーキャップ	強人がくがんが用	黒	151-332-000	¥2,100		
	標準バーナー用	青	151-333-000	¥2,100		
	標準八一ノ一用	黒	151-334-000	¥2,100		
グリル排気口力バー			050-034-000	¥ 840		
クリル排気口ガバー		黒	050-033-000	¥ 840		
グ リ ル 皿		070-186-000	¥2,100			
グリル焼網		071-049-000	¥ 892			
下火カバー(右)	ハオS630VGTS(B)-L/R、ハオS630 - VGTS(MB)-L/R、ハオ S630VGTS		098-1481000	¥ 315		
下火カバー(左)	(SL)-L/R には付属されていませ	h.	098-1482000	¥ 315		
炊飯専用釜			RTR-03D	お買い上げの販売店、ま		
炊飯なべ			RTR-300D1	たはもよりの当社事業所		
			RTR-500	へご連絡ください。		

※乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

(2009年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

●当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。




当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※スクレーパーS型〈推奨品〉について


- ・トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が痛んだ場合は、使用しないでください。
- ・刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ・使用角度は約30°で使用してください。



別売部品のご紹介

●防熱板

・設置場所で、可燃性の壁 (ステンレス板などを張 りつけた可燃性の壁も 含む)から15cm、上部 はトッププレート上面 より100cm 以上離し て設置できない場合、 図のように取り付けて 使用してください。



- ●炊飯専用釜・炊飯なべ(喰の「炊飯に適したなべ」を参照してお買い求めください。) (お使いの場合は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。) 炊飯専用釜…RTR-O3D(3合用)、炊飯なべ…RTR-300D1(3合用)、RTR-500(5合用)
- ●クッキングプレート RCP-62V

(お使いの場合は、必ず付属のクックブックをお読みください。)

・グリルでトースト、クッキーなどを調理するのに便利なプレートです。

お願い

- 別売部品をお求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げ販売店にてお求めください。
- 防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ●ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- ●乾電池を取りはずしてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービス

修理を依頼されるときは	『故障かな?と思ったら』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1)製品名・ガス種類(10 参照) (2)型式の呼び(銘板表示のもの)(10 参照)及び品名(11 参照) (3)故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4)ご住所・お名前・電話番号・道順 (5)訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。) 保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤル 120-054-321 をご利用ください。
お客様の個人情報の 取り扱いについて	 ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。



品				名	ハオS630V ハオS630V ハオS630V	GTS(MB)-L	ハオS630VGTS(B)-R ハオS630VGTS(MB)-R ハオS630VGTS(SL)-R		
型	式	の	呼	び	RTS-S63	0VGTS-L	RTS-S63	0VGTS-R	
型		式		名		RTS-S6	3VGTS		
品				名	ハオS630VCTS(GR)-L ハオS630VCTS(DB)-L ハオS630VCTS(B)-L ハオS630VCTS(MG)-L ハオS631VCTS(GR)-L RTE-S63VCTS(DB)L RKGSV655E6L	ハオS630VCTS(GR)-L ハオS630VCTS(DB)-L	ハオS630VCTS(GR)-R ハオS630VCTS(DB)-R ハオS630VCTS(B)-R ハオS630VCTS(MG)-R ハオS631VCTS(GR)-R RTE-S63VCTS(DB)R RKGSV655E6R	ハオS630VCTS(GR)-R ハオS630VCTS(DB)-R	
型	式	の	呼	び	RTS-S630VCTS-L	RTS-S630VCTS(G)-L	RTS-S630VCTS-R	RTS-S630VCTS(G)-R	
型		式		名	RTS-S63VTS	RTS-S63VTS(G)	RTS-S63VTS	RTS-S63VTS(G)	
種				類	グリル付ガステーブル				
点	火		方	法	連続放電点火式				
外	形		寸	法	高さ 180 mm(トッププレートまで)×幅 596 mm×奥行 493 mm				
質	量((本	体)	ガラストップ:15.0 kg ホーロートップ:16.5 kg				
安	全		装	置	立消え安全装置(全バーナー)、天ぷら油過熱防止機能(標準バーナー・強火力バーナー) グリル過熱防止センサー、コンロ消し忘れ消火機能(標準バーナー・強火力バーナー約2時間) グリル消し忘れ消火機能(調理タイマー連動)				
					2 27 2 71 3 0 1 0 1 1 1 1 1 3 7 (1) 70	10 (11-11)			
電				源			ルカリ乾電池× 2 個)		

※下火カバーはハオS630VGTS(B)-L/R、ハオS630VGTS(MB)-L/R、ハオS630VGTS(SL)-L/Rには付属されていません。

体 田 ギ フ			1 時間当たりのガス消費量				
使 用 ガ ス d 使用ガスプレープ		個別ガス消費量			全点火時	型式の呼び	
K 113 73 77 77 7			強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量	
	L3	(4A·4B·4C)	2.73kW	2.27kW	1.92kW	6.20kW	
都	L2	(5A·5AN·5B)	2.94kW	2.27kW	1.92kW	6.40kW	
市	L1	(6B·6C·7C)	2.97kW	2.45kW	1.92kW	6.80kW	
ガ	ļ	5 C	2.97kW	2.56kW	1.92kW	6.85kW	RTS-S630VGTS# RTS-S630VCTS#
		6 A	2.97kW	2.15kW	1.92kW	6.90kW	N13-3030VC13-Ā
ス		12 A	3.91kW	2.77kW	1.79kW	8.06kW	
用		13 A	4.20kW	2.97kW	1.92kW	8.65kW	
		13 A	4.20kW	2.97kW	1.92kW	8.65kW	RTS-S630VCTS(G):
L	P t	ゴス用	4.20kW	2.97kW	1.99kW	8.65kW	RTS-S630VGTS:RTS-S630VCTS:R

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください)

製品についてのお問い合わせは

本 社 1052(361)8211 7454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 103(3471)9047 7140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 103(3471)9047 7140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 1048(667)4321 7331-0811 さいたま市北区吉野町11目396-1 東関東支店 1043(273)3360 7261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 1045(320)3051 7221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号東北支社 1022(238)8315 7984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 m011(281)2506 7060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新潟 支店 m025(247)6610 7950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中部支社 m052(363)8001 7454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号関西支社 m06(6786)3601 7550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号広島支店 m082(277)5131 7733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1高松支店 m087(821)8055 7760-0066高松市福岡町2丁目11番6号九州支社 m092(281)3234 7812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321

